



## INSTRUCȚIUNI



MAȘINĂ DE TOCAT CARNE  
MMM-05

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- ▣ Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
- ▣ Deconectați întotdeauna aparatul de la o priză atunci când nu îl folosiți și înainte de curățare.
- ▣ Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii afișate pe aparat.
- ▣ Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste margini ascuțite sau să atingă suprafețe fierbinți.
- ▣ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
- ▣ Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când îl folosiți.
- ▣ Luați precauții speciale atunci când utilizați aparatul lângă copii.
- ▣ Nu utilizați aparatul dacă pare defect.
- ▣ Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate. În acest caz, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
- ▣ Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător poate duce la deteriorarea aparatului și / sau la vătămări corporale.
- ▣ Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau fișa în apă sau alte lichide. Cablul de alimentare și fișa trebuie să fie uscate în permanență.
- ▣ Aparatul trebuie utilizat numai în scopul propus.
- ▣ Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- ▣ Deconectați întotdeauna aparatul de la o priză înainte de asamblarea / demontarea accesoriilor.
- ▣ Când deplasați aparatul, țineți întotdeauna prea mult mânerul carcasei motorului.
- ▣ Nu introduceți niciodată mâncare în aparat manual. Folosiți întotdeauna împingătorul.
- ▣ Acest aparat nu este destinat utilizării copiilor cu vârsta sub 8 ani și a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- ▣ Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul.
- ▣ Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- ▣ Nu puneți unitatea pe suprafețe fierbinți.
- ▣ Unitatea nu este proiectată pentru a fi utilizată în aer liber.
- ▣ Înainte de a începe să lucrați cu unitatea, asigurați-vă că toate elementele unității sunt fixate corect.
- ▣ Nu puneți niciodată unitatea lângă alte unități electrice, arzătoare, aragazuri, cuptoare etc.
- ▣ Nu trageți de priză ținând cablul de alimentare.

⊙ Nu conectați ștecherul cu mâinile ude.

▣ Păstrați-vă copiii în siguranță: nu lăsați nici o parte a ambalajului ușor accesibilă (de exemplu, pungi de plastic, cutii de carton, inserții din polistiren etc.).

▣ **NOTĂ:** Lamele de tăiere sunt foarte ascuțite, evitați să le atingeți în timp ce goliți sau curățați aparatul, ceea ce poate duce la răni grave.

▣ **AVERTISMENT!** Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu folie de plastic sau pungi. Pericol de sufocare / asfixiere!

## CARACTERISTICI



1. Împingător
2. Tava pentru alimente
3. Buton de blocare de siguranță
4. Carcasă
5. Comutator ON / OFF / R
6. Comutator ON / R
7. Camera de tocat
8. Șurub de alimentare

9. Lama de tăiere din oțel inoxidabil
10. Ecran de tocat fin (găuri de 3 mm)
11. Ecran de tocat mediu (găuri de 5 mm)
12. Ecran de tocat grosier (găuri de 7 mm)
13. Guler inelar
14. Duza de mezeluri
15. Atașament din două piese
16. Picioare antiderapante

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Scoateți aparatul din cutie. Îndepărtați toate foile de plastic, pungile și inserțiile din poliester.
2. Spălați toate părțile (cu excepția carcsei) în apă caldă cu săpun.
3. Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde tensiunii indicate pe plăcuța cu date tehnice.
4. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de conectare.

## ASAMBLARE

1. Așezați aparatul pe o suprafață robustă, plană și uscată
2. Introduceți camera de tocat 7 în carcasa 4 cu tubul de alimentare în sus și înclinat la 45 ° spre dreapta din verticală, așa cum se vede din scaunul camerei de tocat din carcasa.
3. Apăsăți și țineți apăsat butonul de blocare de siguranță 3 al camerei de tocat, în timp ce rotiți jghebul de alimentare al camerei de tocare în sus 7. Acum, eliberați butonul de blocare de siguranță 3.
4. Introduceți șurubul de alimentare 8 în camera de tocat 7 cu capătul canelat în interiorul 7. Apoi, montați lama de tăiere din oțel inoxidabil 9 pe vârful exterior al șurubului de alimentare 8, cu lamele ascuțite spre exterior.
5. Apoi, montați unul dintre ecranele de tocat 10, 11, 12 și înșurubați gulerul inelar 13.
6. Când faceți cârnați, înlocuiți lama de tăiere 9 și unul dintre ecrane cu partea interioară a atașamentului pate 15 și duza de cârnați 14 și strângeți gulerul inelar până la capăt 13.
7. Montați tava pentru alimente 2 pe camera de tocat în poziția corectă.

## TOCAREA CĂRNII

**AVERTIZARE!** Nu folosiți niciodată aparatul pentru tocat oase, coji de nuci și alimente cu tendoane dure.

**AVERTIZARE!** Pentru a evita blocarea, nu supraîncărcați aparatul.

**AVERTIZARE!** Dacă un material dur blochează ecranul de tocat sau lama de tăiere, opriți imediat aparatul și îndepărtați obstacolul.

1. Tăiați carnea în bucăți mici pentru o alimentare ușoară în camera de tocat.
2. Conectați și porniți aparatul folosind comutatorul ON / OFF 5.
3. Ghidați carnea condimentată prin tubul de alimentare folosind împingătorul 1.
4. Când ați terminat de tocat, opriți mașina de tocat cu ajutorul comutatorului ON / OFF 5 și deconectați-l.
5. Dacă carnea nu trece prin ecranul tocătorului și tocătorul este greu, opriți mașina de tocat oprind comutatorul ON / OFF 5 OFF, setați butonul ON / R 6 R și setați comutatorul ON / OFF 5 R. Când carnea se mișcă înapoi în interiorul camerei de tocat, opriți mașina de tocat oprind comutatorul ON / OFF 5 OFF. Apoi, curățați părțile tocătorului de carne și sfori.

## CUM FACI CÂRNAȚI

1. Pregătiți cantitatea necesară de carne tocată și condimentată. Introduceți șurubul de alimentare 8, partea interioară a atașamentului de pate 15 și duza de cârnați 14 în interiorul aparatului și înșurubați gulerul inelar 13.
  2. Înmuiați cojile de cârnați în apă caldă timp de aproximativ 10 minute. Trageți pielea de cârnați pe capătul duzei 14.
  3. Folosind împingătorul de alimente 1 ghidați ușor umplutura de cârnați în camera de tocat. Dacă este necesar, udați duza cu puțină apă.
  4. Aparatul este, de asemenea, prevăzut cu un atașament pate. Pentru a face pate,
- 4

montați accesoriul pate 15 în interiorul aparatului și înșurubați gulerul inelar 13.  
**NOTĂ! Când înșurubați gulerul inelar, asigurați-vă că nu îl înșurubați prea tare, deoarece șurubul de alimentare poate fi blocat. Duza de cârnați și dispozitivul de prindere nu trebuie utilizate împreună cu lama de tăiere sau cu ecranele de tocat.**

## DEMONTARE

Demontarea este reversul asamblării.

## CURATENIE SI MENTENANTA

1. Nu folosiți obiecte ascuțite sau produse de curățare dure (cum ar fi solvenți) pentru curățarea aparatului, deoarece acestea vor deteriora permanent carcasa mașinii de tocat.
2. După fiecare utilizare, îndepărtați resturile de produse tocate și spălați toate părțile în contact cu alimentele în apă caldă cu săpun.
3. Utilizarea soluțiilor de decolorare a clorului va determina decolorarea părților din aluminiu.
4. Nu introduceți niciodată carcasa motorului în apă sau alte lichide - ștergeți-o cu o cârpă umedă.
5. Nu curățați niciodată aparatul folosind produse de curățare dure care pot cauza deteriorarea aparatului.
6. După spălare, uscați cu atenție toate părțile.
7. Ștergeți ecranele tocătorului și lama de tăiere cu un strat ușor de ulei vegetal pentru a preveni apariția ruginii.

## SPECIFICATII TEHNICE

**Parametrii tehnici sunt indicați pe placa de identificare a produsului.**

**Nivel de zgomot:**  $L_{WA} = 80$  dB

**KB MAX:** 10 min

**Lungimea cablului de alimentare:** 1,15 m



### Eliminarea corespunzătoare a produsului

Acest simbol de pe produs indică faptul că produsul, după durata de viață, nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a evita influența dăunătoare asupra mediului și a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, aruncați dispozitivul la punctul de service al deșeurilor de aparate de uz casnic sau raportați că ați dori colectarea de acasă. Pentru a obține informații detaliate despre locație și cum să eliminați deșeurile de echipamente electrice și electronice într-un mod sigur, contactați distribuitorul sau departamentul local de protecție a mediului.

