



## INSTRUCȚIUNI



Mașină de tocat carne MMM-07M

Meat grinder/Мясорубка/Fleischwolf

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- ▣ Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
- ▣ Deconectați întotdeauna aparatul de la o priză atunci când nu îl folosiți și înainte de curățare.
- ▣ Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde tensiunii afișate pe aparat.
- ▣ Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste margini ascuțite sau să atingă suprafețe fierbinți.
- ▣ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.
- ▣ Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când îl folosiți.
- ▣ Luați precauții speciale atunci când utilizați aparatul lângă copii.
- ▣ Nu utilizați aparatul dacă pare defect.
- ▣ Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau priza sunt deteriorate. În acest caz, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
- ▣ Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător poate duce la deteriorarea aparatului și / sau la vătămări corporale.
- ▣ Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau fișa în apă sau alte lichide. Cablul de alimentare și fișa trebuie să fie uscate în permanență.
- ▣ Aparatul trebuie utilizat numai în scopul propus.
- ▣ Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- ▣ Deconectați întotdeauna aparatul de la o priză înainte de asamblarea / demontarea accesoriilor.
- ▣ Când deplasați aparatul, țineți întotdeauna prea mult mânerul carcasei motorului.
- ▣ Nu introduceți niciodată mâncare în aparat manual. Folosiți întotdeauna împingătorul.
- ▣ Acest aparat nu este destinat utilizării copiilor cu vârsta sub 8 ani și a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- ▣ Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul.
- ▣ Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- ▣ Nu puneți unitatea pe suprafețe fierbinți.
- ▣ Unitatea nu este proiectată pentru a fi utilizată în aer liber.
- ▣ Înainte de a începe să lucrați cu unitatea, asigurați-vă că toate elementele unității sunt fixate corect.
- ▣ Nu puneți niciodată unitatea lângă alte unități electrice, arzătoare, aragazuri, cuptoare etc.
- ▣ Nu trageți de priză ținând cablul de alimentare.

- Pentru a asigura siguranța copiilor dvs., vă rugăm să nu lăsați toate ambalajele (pungi de plastic, cutii, polistiren etc.) la îndemâna lor.
- AVERTISMENT! Nu permiteți copiilor mici să se joace cu folia deoarece există pericolul de sufocare!
- AVERTISMENT! Lamele de tăiere sunt foarte ascuțite, evitați atingerea acestora în timp ce goliți sau curățați aparatul, ceea ce poate duce la răni grave.

## FEATURES



1. Împingător
2. Tava pentru alimente
3. Buton de blocare de siguranță
4. Locuințe
5. Comutator ON / OFF / Reverse
6. Comutator invers
7. Camera de tocat
8. Șurub de alimentare.
9. Lama de tăiere din oțel inoxidabil
10. Ecran de tocat fin (găuri de 3 mm)
11. Ecran de tocat mediu (găuri de 5 mm)
12. Ecran de tocat grosier (găuri de 7 mm)
13. Guler inelar
14. Duza de mezeluri
15. Atașament pate din două piese

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde tensiunii indicate pe plăcuța cu date tehnice.
2. Nu folosiți niciodată aparatul pentru tocat oase și coji de piuliță.
3. Nu folosiți niciodată aparatul pentru tocat mâncarea cu tendoane dure.
4. Pentru a evita blocarea, nu supraîncărcați aparatul.
5. Dacă un material dur blochează ecranul de tocat sau lama de tăiere, opriți imediat aparatul și îndepărtați obstacolul.
6. Spălați toate părțile (cu excepția carcasei) în apă caldă cu săpun.
7. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de conectare.

## ASAMBLARE

1. Montați camera de tocat (7) în interiorul carcasei motorului (4) asigurându-vă că tubul de alimentare este orientat în sus.
2. Apoi, răsușiți camera de tocat în sens invers acelor de ceasornic și veți auzi încuietoria de siguranță în poziție.
3. Introduceți șurubul de alimentare (8) în camera de tocat (7). Apoi, introduceți lama de tăiere (9) pe șurub (8).
4. Apoi, montați unul dintre ecranele de tocat (10), (11), (12) și înșurubați gulerul inelar (13).
5. Când faceți cârnați, înlocuiți lama de tăiere (9) și unul dintre ecrane cu partea interioară a atașamentului pate (15) și duza de cârnați (14) și strângeți gulerul inelar până la capăt (13).
6. Montați tava pentru alimente (2) pe camera de tocat în poziția corectă.
7. Așezați aparatul pe o suprafață robustă, plană și uscată.

## TOCARE CARNE

1. Tăiați carnea în bucăți mici pentru o alimentare ușoară în camera de tocat.
2. Conectați și porniți aparatul folosind comutatorul ON / OFF (5).
3. Ghidați carnea condimentată prin tubul de alimentare cu ajutorul împingătorului (1).
4. Când ați terminat de tocat, opriți mașina de tocat cu ajutorul comutatorului ON / OFF (5) și deconectați-l.
5. Dacă motorul încetinește sau se oprește, acest lucru se poate datora alimentelor blocate. Opriți mașina de tocat cu ajutorul comutatorului ON / OFF (5), apoi apăsați și mențineți apăsat butonul REV (6). După ce carnea se întoarce în camera de tocat, porniți mașina de tocat, eliberând butonul REV (6). Apoi, curățați componentele aparatului de orice carne și tendoane.

## CUM FACI CÂRNAȚI

1. Pregătiți cantitatea necesară de carne tocată și condimentată. Introduceți șurubul de alimentare (8), partea interioară a dispozitivului de prindere (15) și duza de cârnați (14) în interiorul aparatului și înșurubați gulerul inelar (13).
2. Înmuiați cojile de cârnați în apă caldă timp de aproximativ 10 minute. Trageți pielea de cârnați pe capătul duzei (14).

3. Cu ajutorul dispozitivului de împingere a alimentelor (1) ghidați ușor umplutura de cârnați în camera de tocat. Dacă este necesar, udați duza cu puțină apă.
4. Aparatul este, de asemenea, prevăzut cu un atașament pate. Pentru a face pate, montați accesoriul pate (15) în interiorul aparatului și înșurubați gulerul inelar (13).

**NOTĂ!** Când înșurubați gulerul inelar, asigurați-vă că nu îl înșurubați prea bine, deoarece șurubul de alimentare poate fi blocat. Duza de cârnați și dispozitivul de prindere nu trebuie utilizate împreună cu lama de tăiere sau cu ecranele de tocat.

## DEMONTARE

Demontarea este reversul asamblării.

## CURĂȚENIE ȘI MENTENANȚA

**AVERTIZARE!** Înainte de a curăța aparatul, scoateți-l din priză.

1. Nu folosiți obiecte ascuțite sau produse de curățare dure (cum ar fi solvenți) pentru curățarea aparatului, deoarece acestea vor deteriora permanent carcasa mașinii de tocat.
2. După fiecare utilizare, îndepărtați resturile de produse tocate și spălați toate părțile în contact cu alimentele în apă caldă cu săpun.
3. Utilizarea soluțiilor de decolorare a clorului va determina decolorarea părților din aluminiu.
4. Nu introduceți niciodată carcasa motorului în apă sau alte lichide - ștergeți-o cu o cârpă umedă.
5. Nu curățați niciodată aparatul folosind produse de curățare dure care pot cauza deteriorarea aparatului.
6. După spălare, uscați cu atenție toate părțile.
7. Ștergeți ecranele tocătorului și lama de tăiere cu un strat ușor de ulei vegetal pentru a preveni apariția ruginii.

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametrii tehnici sunt indicați pe placa de identificare a produsului.

**Zgomot:**  $L_{WA} = 75$  dB

**KB MAX:** 6 min

**Lungimea cablului de alimentare:** 1,2 m



### Eliminarea corespunzătoare a produsului

Acest simbol de pe produs indică faptul că produsul, după durata de viață, nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a evita influența dăunătoare asupra mediului și a sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, aruncați dispozitivul la punctul de service al deșeurilor de aparate de uz casnic sau raportați că ați dori colectarea de acasă. Pentru a obține informații detaliate despre locație și cum să eliminați deșeurile de echipamente electrice și electronice într-un mod sigur, contactați distribuitorul sau departamentul local de protecție a mediului.

