

**ORNO****PRIZĂ DE BIROU cu suport de montare**OR-AE-13133/B, OR-AE-13133(GS)/B
OR-AE-13133/W, OR-AE-13133(GS)/W**RO****INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru om și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt materiale valoroase din care putem recupera materii prime precum cupru, scilă, fier, etc. Semnul plasat pe echipamente, ambalaje sau documente atașate la această indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub pedeapsa amenzii, nu pot fi aruncate în gunoiul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcarea înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13.08.2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul folosit la un punct de colectare desemnat pentru procesare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului, dacă cineva cumpără un produs nou într-o sumă care nu depășește echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite în biroul de informații al magazinului, biroul municipal sau biroul raional. Manipularea corectă a echipamentului uzat previne consecințe negative asupra mediului și sănătății umane!



IMPORTANT

Înainte de a conecta și utiliza dispozitivul, citiți acest manual de operare și păstrați-l pentru o utilizare viitoare. În cazul în care ceva scris aici nu este clar, vă rugăm să contactați vânzătorul.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele care pot rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. duce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului și de a introduce diferite soluții de construcție fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea funcțională. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu are nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a aduce modificări manualului - cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drept de traducere / interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate

1. Nu introduceți dispozitivul în apă sau alte fluide.
2. Nu utilizați dispozitivul atunci când carcasa sau cablul sunt parametrii care respectă datele tehnice
3. Nu efectuați niciun fel de reparații.
4. Utilizați dispozitivul în scopul propus.
5. Potrivit pentru uz interior.
6. A se ține departe de copii.
7. Evitați contactul cu apa și alți conductori electrici (metale)

Înainte de a conecta mufa la priza de rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei respectă datele tehnice. În caz de deteriorare a cablului, deconectați-l imediat de la priză într-un mod sigur pentru utilizator. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu deteriorat. Un cablu deteriorat trebuie înlocuit de un personal calificat.

INSTALARE

1. Puneți clema cu șurub pe marginea blatului sau a mesei (1).
2. Strângeți clema de pe partea inferioară a blatului.
3. Conectați cablul de alimentare la priză.



fig. 1



fig. 2



fig. 3

DATE TEHNICE

material: plastic

sursă de alimentare: 230V-, 50 Hz

nivel de protecție: IP 20

număr de prize: 2

tipuri de prize: 2P + Z

standarde: franceză (tip E) - model OR-AE-13133: schuko (tip F) - model OR-AE-13133 (GS)

max. curent: 16A

număr de porturi USB: 2

tensiune de ieșire a încărcătorului USB: 5VDC, 2,4A

max. sarcină: 3680W

tip cablu: H05VV-F 3x1,5mm

lungime cablu: 1,4 m

greutate netă: 0,38 kg

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI/ÎNTREȚINERE

Utilizare adecvată în interior. Clema cu șurub vă permite să atașați baza soclului la marginea unui birou sau a unui raft, fără găuri de asamblare. Orice întreținere trebuie efectuată după oprirea sursei de alimentare. Curățați numai cu cârpe uscate. Nu utilizați detergenți chimici. Dispozitivul trebuie furnizat numai cu tensiunea nominală sau cu gama de tensiuni specificate. Nu utilizați dispozitivul într-un loc cu condiții de mediu nefavorabile, de exemplu, praf, apă, umezeală etc. Acest produs are un știft de împământare și protecție la circuitul curent.